



ASANSÖR BAKIM TALİMATI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	20.06.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

Revizyon No	Tarih	Açıklama

AMAÇ	Bu talimatın amacı; Ardahan Üniversitesi'ndeki asansörlerin periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmektir.
KAPSAM	Bu talimat, periyodik bakım yapılan tüm asansörlerin bakımını kapsar.
SORUMLULUKLAR	Bu talimatın uygulanmasında asansör bakım teknik elemanları ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumludur.
UYGULAMA	- Bakımdan önce kat kapılarına 'ASANSÖR BAKIMDA' Levhası asılır. - Makine ve elektrik aksamına ait bakım yapılırken ana şalter kapatılarak elektrik kesilir. - Makine – motor temizlenir, yağ seviyesi kontrol edilir ve gerekli görülürse tamamlanır. Yağdanlık yağ ile doldurulur (gresörlükler gres yağı doldurulur) Fren balataları tüm yüzeyiyle basıyor mu kontrol edilir, gerekli görülürse fren ayarı yapılır. Halatların kopan telleri temizlenir. Motor fanının çalışması kontrol edilir. - Hız regülatörü halatının gerginliği kontrol edilir, sınır kesici ayarı yapılır. - Kumanda tablosu temizlenir. Rölelerdeki kontak yanmaları ve malzeme aşınmaları yok edilir, gerek görülürse yeniden ayarlanır. Klemens bağlantılarının sıkılığı ve diğer aksamlar kontrol edilir. - Kabin üstü temizliği yapılır. Kabin ve karşı ağırlık patenlerinin gevşeyip gevşemediği kontrol edilir. Paten plastikleri kontrol edilir ve gerek görülürse değiştirilir. Kabin üstündeki paraşüt kollarını ve pabuçlarının ayarı yapılır. Halat bağlantıları kontrol edilir. Stop, diyafon, acil aydınlatma kontrol edilir. Kabin iç ve dış butonlarını çalışması kontrol edilir. Kabindeki talimat ve ikaz levhaları tamamlanır. - Raylar yukarıdan başlayarak aşağı doğru temizlenir, yağlanır. Raydaki flanş ve turnak vidalarının sıkılığı kontrol edilir. Yağdanlık yağ ile doldurulur. - Kabin içinde duraklarda kapı itilerek kapıların kilitlenmesi kontrol edilir. Bütün kat kapılarının kilit, fiş, kontak diktatör ve kapı yayları kontrol edilir ve temizlenir. Kapı kapanma ayarı ve kilit ayarı yapılır, kapı yayları yağlanır. - Kuyu dibi temizliği yapılır. Kuyu dibinde bulunan regülatör gergi kasnağı temizlenir ve yeniden yağlanır. Kuyu dibindeki tamponlarda kırık çatlak olup olmadığı kontrol edilir. - Revizyon sistemi kontrol edilir. Katta duruş ayarları kontrol edilir. Dış kumanda kontrol edilir. - Bakım sonrası makine dairesi temizlenir, kumanda tablosunda hiçbir köprü bulunmadığı kontrol edilir.

Hazırlayan
Bakım Onarım Şube Müdürü

Kontrol Eden
Birim Kalite Temsilcisi

Onaylayan
Daire Başkanı